



STARLINK | ADAPTER ZUR VERWENDUNG DER HALTERUNG VOM STANDARD-STARLINK MIT
MOTOR FÜR DEN STANDARD-STARLINK – MONTAGEANLEITUNG



Lieferumfang




Rohradapter



Mastrohr



Sechskantschlüssel



31-63 mm
(1,25-2,5 Zoll)


38,1 mm
(1,5 Zoll)



231 mm
(9,09 Zoll)

558 mm
(21,96 Zoll)

213 mm
(8,38 Zoll)




1 | Starlink-App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die Starlink-App herunterzuladen.




2 | Montageort bestimmen

Ihr Starlink benötigt eine freie Sicht auf den Himmel, damit er mit den Satelliten in Verbindung bleiben kann, wenn sich diese am Himmel bewegen. Objekte, die die Verbindung zwischen Ihrem Starlink und dem Satelliten behindern, z. B. ein Ast, ein Mast oder ein Dach, verursachen Betriebsunterbrechungen. Prüfen Sie mit dem Störungstool in der App, ob Sie einen geeigneten Montageort ausgewählt haben.




3 | Ständer entfernen

Drücken Sie die Entriegelungslasche und ziehen Sie sie von ihrer festen Position weg.



4 | Kabel durch den Rohradapter führen

Führen Sie das Starlink-Kabel durch die Öffnung im Rohradapter und aus dem vorderen Ende heraus.




5 | Kabel einstecken und Rohradapter montieren

Schließen Sie das Kabel an Ihren Starlink an.

Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig eingeführt ist, sodass die Steckerfront bündig mit der Oberfläche ist.


Schieben Sie den Adapter ein, bis er einrastet.



6 | Starlink montieren

Lösen Sie die Schrauben und schieben Sie den Rohradapter auf Ihr Mastrohr. Ziehen Sie die Schrauben vorübergehend an, um den Starlink auf dem Rohr zu stabilisieren.


Verbinden Sie das andere Ende des Starlink-Kabels mit dem Router und schließen Sie den Router an.



7 | Starlink in der Halterung montieren

Schieben Sie den Mast in Ihre vorhandene Halterung für den Standard-Starlink mit Motor.


Die Standard-Adapterhalterung ist mit den folgenden Halterungen für den Standard-Starlink mit Motor kompatibel: kurze Wandhalterung, lange Wandhalterung, Schwenkhalterung, Erdmasthalterung und Dachfirsthalterung.



8 | Starlink ausrichten und fixieren

Eine Warnung in der App zeigt an, ob Sie Starlink zur richtigen Ausrichtung drehen müssen. Klicken Sie auf die Warnung, um das Ausrichtungstool zu verwenden.

Ziehen Sie die Schrauben am Rohradapter an, um Ihren Starlink zu fixieren. Prüfen Sie, ob Ihr Starlink fest angebracht ist.



MONTAGEBEDINGUNGEN

⚠ **ACHTUNG!** Wenn Sie sich mit einem Teil des Montageprozesses nicht auskennen, versuchen Sie es nicht selbst – wenden Sie sich für die Montage an eine Fachkraft. Starlink ist nicht für Verletzungen oder Sachschäden verantwortlich, die durch den Montageprozess verursacht werden.

Montage des Kits zur Nutzung in Fahrzeugen in Bewegung.

⚠ **ACHTUNG!** Seien Sie besonders sorgfältig, wenn Sie Starlink auf einem Fahrzeug oder Schiff montieren, das sich bewegen wird. Stellen Sie sicher, dass die Halterung auf einer baulich stabilen und ebenen Oberfläche fest montiert wird und sich nicht neben anderem Equipment befindet, damit Ihr Starlink eine freie Sicht auf den Himmel hat. Equipment, das aufgrund mangelhafter Montage vom Fahrzeug fällt, kann schwere Unfälle mit Verletzungen verursachen. Montieren Sie den Starlink nicht auf einem Fahrzeug oder Schiff, wenn die Oberflächenstruktur nicht stabil ist oder wenn er nicht wie in dieser Anleitung beschrieben ordnungsgemäß befestigt werden kann. Stellen Sie sicher, dass die Montage auf dem Fahrzeug oder Schiff den Vorschriften des örtlichen Verkehrsministeriums oder den maritimen Vorschriften entspricht.

⚠ **WARNUNG!** Die Halterungen sind nicht für starke Winde, Hurrikane oder Tornados ausgelegt. In allen Fällen müssen die Vorrichtungen fixiert werden, um einen Ausfall bei einem unerwarteten Windereignis zu verhindern. Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Equipment an die Stromversorgung anschließen.

⚠ **WARNUNG!** Um Verletzungen von Personen und Sachschäden beim Bohren zu vermeiden, sollten Sie vorsichtig vorgehen und die grundlegenden Sicherheitsverfahren befolgen, einschließlich dieser:

- Tragen Sie einen geeigneten Augen-, Hand- und Gesichtsschutz.
- Bohren Sie nicht in Bolzen sowie Strom- und Wasserleitungen. Ein Anbohren dieser Komponenten kann zu Feuer, Stromschlag, Verletzungen oder zum Tod führen.
- Führen Sie die Bohrung in einem leichten Winkel nach unten vom Innen- zum Außenbereich des Hauses durch und tragen Sie dann gründlich das Dichtungsmittel auf. Eine unsachgemäße Bohrung und Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser und/oder Insekten eindringen und/oder anderweitige Schäden verursacht werden.