



STARLINK

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ STANDARD ΣΕ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ STANDARD



Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Προσαρμογέας σωλήνα



Σωλήνας ιστού



Εξάγωνο κλειδί



31 mm - 63 mm
(1,25 in - 2,5 in)


38,1 mm
(1,5 in)



231 mm
(9,09 in)

558 mm
(21,96 in)

213 mm
(8,38 in)




1 | Κατεβάστε την εφαρμογή Starlink

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Starlink.




2 | Βρείτε την τοποθεσία εγκατάστασης

Για να παραμείνει συνδεδεμένο με τους δορυφόρους που κινούνται στον εναέριο χώρο, το Starlink χρειάζεται ανεμπόδιση θέα του ουρανού. Αν υπάρχουν αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη σύνδεση μεταξύ Starlink και δορυφόρων, όπως κλαδιά δέντρου, στύλοι ή στέγη, θα προκληθεί αστάθεια στην παροχή της υπηρεσίας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανίχνευσης εμποδίων στην εφαρμογή για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης.




3 | Αφαιρέστε τη βάση στήριξης

Πιέστε τη γλωττίδα απελευθέρωσης και τραβήξτε την από τη σταθερή θέση της.



4 | Περάστε το καλώδιο μέσα από τον προσαρμογέα σωλήνα

Περάστε το καλώδιο Starlink μέσα από το άνοιγμα στον προσαρμογέα σωλήνα και βγάλτε το από το μπροστινό άκρο.




5 | Συνδέστε το καλώδιο και εγκαταστήστε τον προσαρμογέα σωλήνα

Συνδέστε το καλώδιο στο Starlink σας.

Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει μπει ολόκληρο, έτσι ώστε η πρόσοψη του βύσματος να είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια.


Στη συνέχεια, σύρετε τον προσαρμογέα προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.



6 | Στερεώστε το Starlink

Χαλαρώστε τις βίδες και σύρετε τον προσαρμογέα σωλήνα πάνω στον σωλήνα του ιστού. Σφίξτε προσωρινά τις βίδες για να σταθεροποιήσετε το Starlink πάνω στον σωλήνα.


Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Starlink στον δρομολογητή και συνδέστε το τροφοδοτικό του δρομολογητή.



7 | Εγκαταστήστε το Starlink στη βάση

Σύρετε τον ιστό στην υπάρχουσα βάση του Μηχανοκίνητου Standard.


Η βάση προσαρμογέα του Starlink Standard είναι συμβατή με τις βάσεις του Μηχανοκίνητου Starlink Standard: επιτοίχια βάση μικρού μήκους, επιτοίχια βάση μεγάλου μήκους, περιστροφική βάση, επίγεια βάση στύλου, βάση στέγης.



8 | Ευθυγραμμίστε και κλειδώστε το Starlink σας

Μια ειδοποίηση στην εφαρμογή θα σας δείξει εάν πρέπει να περιστρέψετε το Starlink για να το ευθυγραμμίσετε σωστά. Κάντε κλικ στην ειδοποίηση για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ευθυγράμμισης.

Σφίξτε τις βίδες στον προσαρμογέα σωλήνα για να ασφαλίσετε το Starlink στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το Starlink είναι καλά στερεωμένο.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν δεν νιώθετε άνετα με κάποιο βήμα της διαδικασίας εγκατάστασης, μην το επιχειρήσετε. Επικοινωνήστε με επαγγελματίες για να εγκαταστήσει το Starlink σας. Η Starlink δεν είναι υπεύθυνη για τραυματισμούς ή ζημιές σε ιδιοκτησία που προκαλούνται από τη διαδικασία εγκατάστασης.

Εγκατάσταση kit για χρήση σε κινούμενα οχήματα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε ιδιαίτερα εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε ένα Starlink που θα χρησιμοποιείται σε κινούμενο όχημα ή σκάφος. Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι εγκατεστημένη σταθερά σε μια δομικά ασφαλή, οριζόντια επιφάνεια, μακριά από άλλο εξοπλισμό, ώστε το Starlink σας να έχει ανεμπόδιση θέα του ουρανού. Εάν ο εξοπλισμός πέσει από το όχημα λόγω κακών πρακτικών εγκατάστασης, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα με αποτέλεσμα σωματικές βλάβες. Μην τοποθετείτε το Starlink σε όχημα ή σκάφος, εάν η κατασκευή της βάσης δεν είναι σταθερή ή εάν δεν μπορεί να ασφαλιστεί σωστά, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό.

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση σε όχημα ή σκάφος συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών ή τους ναυτιλιακούς κανονισμούς. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι βάσεις δεν έχουν σχεδιαστεί για πολύ ισχυρούς ανέμους ή εντάσεις ανέμων επιπέδου τυφώνα/ανεμοστρόβιλου. Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε τη σταθερή πρόσδεσή τους, για να αποφύγετε τυχόν φθορές σε περίπτωση απροσδόκητα ισχυρών ανέμων. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης πριν συνδέσετε αυτόν τον εξοπλισμό στην υποδοχή τροφοδοσίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια της επιφάνειας, πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις βασικές διαδικασίες ασφαλείας, όπως παρακάτω:

- Φοράτε κατάλληλα μέσα προστασίας για τα μάτια, τα χέρια και το πρόσωπο.
- Αποφύγετε καρφιά, καλώδια και σωληνώσεις νερού κατά τη διάρκεια επιφάνειας. Η διάτρηση οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή θάνατο.
- Τρυπήστε με ελαφρώς καθοδική γωνία από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του σπιτιού και εφαρμόστε προσεκτικά το στεγανωτικό. Η ακατάλληλη διάτρηση και στεγάνωση ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την εισροή νερού ή/και την εισχώρηση εντόμων ή/και την πρόκληση ζημιών.