



STARLINK

PANDUAN PEMASANGAN ADAPTER DUDUKAN DARI STANDARD ACTUATED
KE STANDARD



Isi Kotak




Pipe Adapter



Mast Tube



Kunci L



31 mm-63 mm
(1,25 in-2,5 in)


38,1 mm
(1,5 in)



231 mm
(9,09 in)


558 mm
(21,96 in)

213 mm
(8,38 in)





1 | Unduh Aplikasi Starlink

Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.





2 | Tentukan Lokasi Pemasangan Dudukan

Posisi Starlink harus bebas halangan dan mengarah langsung ke langit agar dapat tetap terhubung dengan satelit yang bergerak di atas Bumi. Objek yang menghalangi koneksi antara Starlink dan satelit, seperti dahan pohon, tiang, atau atap, akan menyebabkan gangguan layanan. Gunakan alat pemeriksaan penghalang di Aplikasi untuk memastikan Anda telah memilih lokasi pemasangan dudukan yang sesuai.




3 | Lepas Kickstand

Tekan tab pelepas dan tarik menjauhi tempatnya terpasang.



4 | Rutekan Kabel Melalui Pipe Adapter

Rutekan kabel Starlink melalui lubang di pipe adapter hingga keluar dari ujung depan.




5 | Sambungkan Kabel dan Pasang Pipe Adapter

Sambungkan kabel ke Starlink Anda.

Pastikan steker dimasukkan sepenuhnya sehingga bagian depan steker rata dengan permukaan.


Selanjutnya, pasang adapter hingga berbunyi klik di posisinya.



6 | Pasang Starlink

Longgarkan sekrup dan pasang Pipe Adapter ke mast tube Anda. Kencangkan sekrup untuk sementara guna menstabilkan posisi Starlink pada pipa.


Sambungkan ujung lain kabel Starlink ke router dan sambungkan daya router.



7 | Pasang Starlink ke Dudukan

Pasang mast ke Dudukan Standard Actuated Anda yang sudah ada.


Dudukan Adapter Standard kompatibel dengan Dudukan Starlink Standard Actuated: Dudukan Short Wall, Dudukan Long Wall, Dudukan Pivot, Dudukan Ground Pole, Dudukan Ridgeline.



8 | Atur Orientasi dan Kunci Posisi Starlink Anda

Peringatan di Aplikasi akan muncul jika Anda perlu memutar Starlink agar orientasinya tepat. Klik peringatan untuk menggunakan alat pengatur orientasi.

Kencangkan sekrup pada Pipe Adapter untuk mengunci Starlink Anda di posisinya. Pastikan Starlink Anda terpasang dengan kuat.



PERSYARATAN PEMASANGAN

⚠️ **PERHATIAN!** Jika Anda merasa tidak yakin bisa melakukan pemasangan secara mandiri, hubungi tenaga profesional yang mampu membantu memasangkan Starlink Anda. Starlink tidak bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan properti yang disebabkan karena proses pemasangan.

Pemasangan Kit untuk Penggunaan pada Kendaraan yang Bergerak.

⚠️ **PERHATIAN!** Berhati-hatilah jika memasang Starlink untuk digunakan pada kendaraan atau kapal yang bergerak. Pastikanudukan dipasang dengan kuat pada permukaan horizontal berstruktur kokoh dan jauh dari peralatan lain agar Starlink Anda bebas halangan dan mengarah langsung ke langit. Peralatan yang jatuh dari kendaraan karena praktik pemasangan yang buruk dapat menyebabkan kecelakaan serius yang mengakibatkan cedera tubuh. Jangan memasang Starlink pada kendaraan atau kapal jika strukturudukan tidak stabil, atau jika tidak dapat dipasang dengan benar sebagaimana dijelaskan dalam panduan ini. Pastikan pemasangan pada kendaraan atau kapal sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan atau maritim setempat.

⚠️ **PERHATIAN!** Dudukan tidak dirancang untuk tahan terhadap angin kencang, angin topan atau tornado. Penambatan harus selalu digunakan untuk mencegah perangkat terlepas saat terjadi angin kencang yang tidak terduga. Lihat petunjuk pemasangan sebelum menyambungkan peralatan ini ke pasokan daya input.

⚠️ **PERHATIAN!** Untuk menghindari cedera fisik dan/atau kerusakan properti pada saat pengeboran, harap berhati-hati dan ikuti prosedur keselamatan dasar, yang meliputi:

- Kenakan pelindung mata, tangan, dan wajah yang tepat.
- Hindari tiang, kabel listrik, dan saluran air saat mengebor. Mengebor benda-benda ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, cedera, atau kematian.
- Lakukan pengeboran dengan sudut sedikit ke bawah dari bagian dalam rumah ke bagian luar rumah dan aplikasikan perekat secara menyeluruh. Pengeboran dan penyegel yang tidak tepat dapat air dan/atau serangga masuk, dan/atau kerusakan.